Wifi Termostat ETK-103W, ETK-103B





TECHNICKÉ DÁTA :

Napájanie 240 VAC 50Hz Prúdové zaťaženie 16A Senzor NTC3950, 10K Presnosť ±0,5 °C Nastaviteľný rozsah teplôt : 5 - 35 °C Zobraziteľný rozsah teplôt : 5 - 99 °C Trieda ochrany : IP20

INŠTALÁCIA :

Inštalácia do okrúhlej krabice KU 68

Upozornenie: prosím, prísne dbajte na správne zapojenie káblov podľa schémy zapojenia. Dbajte o to, aby sa do termostatu nedostala voda, blato ani iné cudzie častice, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu termostatu!

Krok 1: Vypnite napájanie

Krok 2: Oddeľte riadiaci panel termostatu od montážneho plechu vysunutím smerom nahor. Krok 3: Pripojte napájanie, pripojte záťaž a externý teplotný senzor. Priskrutkujte montážny plech k elektroinštalačnej krabici.

Krok 4: Nasuňte riadiaci panel termostatu na montážny plech, týmto je inštalácia ukončená.





OBSLUHA TERMOSTATU:

- Ore zapnutie alebo vypnutie termostatu. 1. Zapnutie/Vypnutie : Stlačte
- 2. Funkcia :

Stlačte 🎛 pre zmenu medzi manuálnym a programovateľným režimom. Pri zvolení manuálneho režim 🕓 na displeji rozsvieti ikona 💔 . Zvolením programovateľného režimu sa na displeji zobrazí

3. Nastavenie teploty :

V manuálnom režime stláčajte \land alebo 📎 pre nastavenie požadovanej teploty.

4. Nastavenie hodín

Stláčajte 🕓 pre nastavenie minút, hodín a dní v týždni. Hodnotu meníte stláčaním 冬 a 义 . Stlačte ešte raz 🕒 pre potvrdenie a ukončenie nastavení hodín.

5. Uzamknutie termostatu

Súčasným stlačením oboch šípiek naraz 🔦 🧡 na 5 sekúnd termostat zamknete alebo odomknete. V položke 3 pokročilých nastavení môžete nastaviť úplné alebo polovičné uzamykanie tlačidiel.

6. Nastavenie časových rozvrhov (týždenný interval)

Stláčajte 🕓 opakovane po sebe pre nastavenie minút, hodín, dní .

Stláčajte 🐟 a 🛯 nastavenie minút. Opätovným stlačením 🕒 začnú blikať hodín, stláčaním šípiek nastavte hodiny. Opätovným stlačením 🕒 začne blikať teplota, šípkami nastavte požadovanú hodnotu teploty. Takto skompletizujete nastavenia periódy 1. Rovnakým postupom nastavíte aj ostatné periódy.

Ešte raz stlačte 🕓 pre nastavenie plánu pre sobotu (v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí skratka SAT). Rovnaký postup zopakujte aj pre nastavenie plánu pre nedeľu.

Stlačením 🕓 nastavenia potvrdíte a opustite ich.

Predvolené nastavenia časových rozvrhov

Time display	TÝŽDEŇ (I (Na displeji sa zo	PONPIA.) obrazuje 1 2 3 4 5)	VÍKEND (S Na displeji sa	SOBOTA) a zobrazuje 6	VÍKEND ((Na displeji s	NEDEĽA) a zobrazuje 7)	
	ČAS	TEPLOTA	ČAS	TEPLOTA	ČAS	TEPLOTA	
Perióda 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C	
Perióda 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C	
Perióda 3	11:30	15 [°] C	11:30	20 [°] C	11:30	20 [°] C	
Perióda 4	13:30	15 [°] C	13:30	20 [°] C	13:30	20 [°] C	
Perióda 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C	
Perióda 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C	

Je možné nastaviť plán pre týždeň a pre víkend samostatne.

7. Kontrola teploty podlahového senzora

Stlačte a držte aspoň 5 sekúnd stlačenú 🧡 pre zobrazenie teploty podlahového senzora.

8. Rozšírené nastavenia

Tlačidlom vyp./zap. Vypnite termostat. Stlačte naraz aspoň na 5 sekúnd $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \begin{tabular$

Kód	Funkcia	Nastavenia a možnosti	Pôvodné
1	Kompenzácia teploty	-9 to + 9 C (pre vnútorn /priestorový/ senzor	-3
2	Hysterézia teploty	1~5C	1
3	Uzamknutie tlačidiel	 00: Všetky tlačidlá sú zamknuté okrem tlačidla vyp./zap. 01: Všetky tlačidlá sú zamknuté. 	01
4	Typ senzora	In: Vnútorný senzor (pre kontrolu alebo limitovanie tepl.) Ou: Vonkajší senzor (pre kontrolu alebo limitovanie tepl.) AL: Vnútorný/ Vonkajší senzor (vnútorný kontroluje teplotu miestnosti, vonkajší limituje podlahu)	AL
5	Min. nastavenie teploty	5-15°C	05
6	Max. nastavenie teploty	15-45 C	35
7	Režim zobrazenia	00 : Zobrazenie teploty miestnosti a nast. teploty 01 : Zobrazenie len nastavenej teploty	00
8	Nastavenie ochrany nizkej teploty	0-10 [°] C	00
9	Nastavenie ochrany proti vysokej teplote	25-70 C Platí pre vonkajší (podlahový) senzor.	45
А	Ekonomický režim	00: Režim bez šetrenia energie 01: Režim šetrenia energie	0
В	Teplota ekonomického režimu	0-30 °C	20
с	Jas displeja počas dňa	0-9	7
D	Jas displeja počas dňa	0-9	3
E	Továrenské nastavenia	00: Užív. nast. 01: Zapnutím termostatu nastaví výr. nast.	0

Poznámka: Termostat uvediete do továrenských nastavení tak, že na pozícii E v rozšírených nastaveniach nastavíte hodnotu 01 a termostat odpojíte od napájania (napr. vypnutím ističa). Po opätovnom pripojení napájania je termostat resetovaný do továrenských nastavení.

PRIPOJENIE TERMOSTATU NA WIFI

Krok 1

Stiahnite si do svojho smartfónu aplikáciu "Smart Life".







QR kód pre Android

Krok 2

Zaregistrujte si nové konto.

Otvorte aplikáciu "Smart Life", zobrazí sa upozornenie podľa obr. 2.1. Kliknite na "Allow – Povoliť" pre vstup do registrácie (obr. 2.2). Stlačte tlačidlo "Register" a zadajte svoje tel. č. alebo email (obr. 2.3), následne obdržíte verifikačný kód. Zadajte svoje heslo a potvrďte (obr. 2.4) svoju registráciu. Po vytvorení konta sa prihláste do aplikácie.

"SMART LIFE" Would Like to Send You Notifications Notifications may include alerts, sounds, and icon badges. These can be configured in Settings.		Smart Life	
Don't Allow Allow			
Register			
Log in		Login	
	Obr. 2.1	Register	Obr. 2.2

← Login			÷	SMS verify and sign	in
Region	China +86 >		Regi	on	China +86 >
Mobile Number/8	E-mail		Phor	ne Number	
Password	O		Verif	ication Code	(37 S)
	Login			Login	
Sign in with SMS	Forgot Password				
		Obr. 2.3			

Krok 3 Pripojenie termostatu na wifi Na termostate

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zap./vyp. a tlačidlo šípky \checkmark na cca. 8 sekúnd. Na displeji začne blikať ikona wifi \checkmark .

Prejdite na domovskú stránku vašej aplikácie. Stlačte sysmbol "+" v pravom hornom rohu aplikácie (obr. 3.1.1) pre pridanie zariadenia. Zo zoznamu na ľavej strane displeja vyberte možnosť "Small Home Appliances". Po zobrazení zariadení vyhľadajte možnosť "Thermostat (Wi-Fi)". Zadajte heslo do vašej wifi siete a stlačte tlačidlo "další krok" (obr. 3.3). V ďalšom kroku zapnite termostat zaškrtnite políčko v spodnej časti a kliknite na tlačidlo "ďalší krok". Spustí sa vyhľadávanie a automatické pridanie vášho zariadenia (obr. 3.4)

Smart Life ~		+	← s	elect Device Type	Ξ		÷	Select Device Type	53		← Add Device	AP Mode
25.0 °C Outdoor Temp	Good Good Outdoor PM Outdoor AQI		ZigBee	Bluetooth			*	Scan new devices via Bluetooth	Scanning			
All Devices		0										
			Frequently Adde	đ			Q	Security Camera	>			
	-	>>	Securit	y Camera	>	>>	*	Plant Grower	>	>>	Power on the de	vice and confirm
	No devices yet		ZigBee	Gateway	>		6	Thermostat	>		that indicator lig	ant rapidly blinks
	Add Device		T&H Se	nsor	>			Wi-Fi Connector	>			
			UN Wall So	cket(ZigBee)	>		0.00	Smart IR	>		How to make ind	icator rapidly blink
			Wall Sw	vitch(ZigBee)	>		P	Sous Vide	>		Confirm indica	tor rapidly blink
A My Home	in the second se	Profile	Curtain	Switch	>			Other Products	>			
	Obr. 3.1.1			Obr. 3.1.2				Obr. 3.1.3			Ob	r. 3.2



PROGRAMOVANIE TERMOSTATU

Ak ste úspešne pridali termostat do vašej aplikácie vidíte zobrazenie ako na obr. 5.1. Okrúhle tlačidlo vpravo slúži na zapnutie a vypnutie termostatu. Rozkliknutím sa dostanete k ďalším nastaveniam vášho termostatu.

- Tlačidlo zap./vyp.. Stlačením termostat buď zapnete alebo vypnete.
- Tlačidlo uzamknutia. Ak je tlačidlo zelené, obrazovka je uzamknutá. Ak je biele obrazovka je odomknutá.
- Tlačidlo "economy". V tomto režime bude nastavená a udržiavaná teplota 20°C.
- Tlačidlo manuálne. V tomto režime môžete kúrenie ovládať manuálne.
- Tlačidlo program. Ak je toto tlačidlo zapnuté, termostat je prepnutý v programovom režime ktorý riadi termostat podľa plánovača.

Ak chcete termostat ovládať manuálne stlačte 叉 a opačne zase 🧐 .

- Posúvaním žltého tlačidla po kružnici meníte požadovanú teplotu miestnosti ktorá sa zobrazuje uprostred. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí aktuálna teplota miestnosti v dolnej ľavej časti kružnice.
- Ak v programovom režime kliknete na nastavenie plánu (Schedule setting) v spodnej časti displeja (obr. 5.2)môžete jednoducho nastaviť požadovaný vykurovací plán podľa jednotlivých pracovných dní (Pon-Pia)ale aj víkendu (Sob-Ned).
- Môžete nastaviť 6 časových periód a teplôt (obr. 5.3).
- Stačí raz nastaviť plán vykurovania a uložiť ho čo bude aplikáciou potvrdené hlásením o uložení plánu.

15:44 0.01K/s /	\ ≹ তি ি ি ি No SIM martThermosta	card 🖙 61%	
Nic Tun	ole>	٢	
Devices	Scenes	Profile	Obr 5.1
at	7:27 PM	ר ש א ⊡	1
C Back Pro	ogramming setting		
K Back Pro	ogramming setting		
Work Days	ogramming setting 06:00	20°C >	
Work Days	06:00 08:00	20°C > 15°C >	
Work Days	06:00 08:00 11:30	20°C > 15°C > 15°C >	
Work Days	06:00 08:00 11:30 13:30	20°C > 15°C > 15°C > 15°C >	
K Back Pro Work Days Image: Comparison of the second	bgramming setting 06:00 08:00 11:30 13:30 17:00	20°C > 15°C > 15°C > 15°C > 15°C > 22°C >	
K Back Pro Work Days 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ogramming setting 06:00 08:00 11:30 13:30 17:00 22:00	20°C > 15°C > 15°C > 15°C > 22°C > 15°C >	
C Back Pro Work Days 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	bgramming setting 06:00 08:00 11:30 13:30 17:00 22:00	20°C > 15°C > 15°C > 15°C > 22°C > 15°C >	
C Back Pro Work Days 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ogramming setting 06:00 08:00 11:30 13:30 22:00 06:00	20°C > 15°C > 15°C > 15°C > 22°C > 15°C >	



Obr 5.2

Obr 5.4